How to use Web Camera

Preparation:

- 1. Please connect power supply adapter and LAN cable to Web camera.
 - After that, Initialization starts. (Initialization finish, "Private" lump shines in green.)



Fig.1 Web Camera in BL29XU

2. Please execute "EasyIpSetup.exe". (This shortcut exists in desktop) Dir : "C:¥Program Files¥Panasonic¥Easy IPconfig"



2. Please select Web Camera which you want to use, and double click it.

After that, Main screen opens.

0.000	an emiliar transmission	The second second second	100220 62-021703-02	Trans. Same	i mure	
Vo.	MACPドレス	IPv4アドレス	ポート番号	カメラ名	品番	IPv4アドレス重複
1	1 00-80-F0-43-E6-CE 192.168.151.150		80	BB-ST165	ST165	
2	00-80-F0-DF-3E-AD	192.168.151.140	80	NetworkCamera	BB-HCM581	
3	00-80-F0-A3-70-C7	192.168.151.253	80	NetworkCamera	BB-HCM511	

Fig.2 Screen of "EasyIpSetup.exe"

3. Please type "User name" and "Password" as follows.

User name : [bl29xuluser] Password : [spring8]

Operation:

Case1: BL-C111 and BB-HCM511 are used

1. Please select Single Mode. You can see live screen of web camera.

If you use two or more Web Cameras at the same screen, Login is required.

ID: [bl29xuluser] Password: [spring8]

Fod 2050	マルチー時保存画像	togin サポート ロライン
Camera View (Single mode)	Camera View (Multi mode)	Panasonic
		Windows セキュリティ GeneralUser/Administrator のサーバー 192.168.151.5 にはユー 名とパスワードが必要です。
		警告: このサーバーは、ユーザー名とバスワードを安全ではないた 送信することを要求しています(安全な接続を使わない基本的な変 ユーザー名
		「スフード 「スクード 「 資外情報を証憶する

Fig.3 Operation screen (1)

 Please select in order of [Setup -> Multi monitor -> add web camera], and add Web Camera. (Please input IP address and Port No. on next screen) You select Multi Mode, you can see two or more screen of Web Cameras

トップ シングル	マルチ	一時保	に存画像 設定 公開	メンテナンス サポート		
基本設定 ネットワーク(IPv4) ネットワーク(IPv6) UPnP	Setup マルチ画面 マルチ画面で表示するカメラを追加・設定します。					
ダイナミックDNS 日付時刻 カメラ	マルナ画面 状態の欄が# IPアドレスまた マルチ画面で さい。	設った 「効になって にはホスト名 表示するカ	いるカメラが マル チ画面 で表示されます。 に"selfcamera"と表示され ているカメラはこの メラを追加する場合は追加のリンクを、各カメ	カメラが設定されています。 ラの設定を編集する場合はNo.の棚のリン	ゥクをクリックしてくた	
音声 映像配信	No.	状態 有効	IPアドレスまたはホスト selfcamera	名 ポート番号 -	表示名 5	
ユーザー設定 ^{管理者}	2 3	有効 有効	192.168.151.6 192.168.151.7	80 80	6 7	
- # ユーザー 一時保存/転送	<u>追加</u> カメラの 移動	i No. 1	◆ をNo.1 ◆ と 入れ替える)	選択した番号 のカメラを	入れ替えます。	
10/1F 第1 FF センサー感度 動作検知感度			You can add Web Ca	amera		
アラームロジ通知 その他の設定 画像表示 マルチ画面	Multi Mo Setu	onitor p				

Fig.4 Setup screen of multi screen

Case2: BB-ST165 are used

← → @ http://192.168 Network Camera BB-ST166	151.150/live/index.html?Language=1 BB-ST165		ρ − EC 🧭 BB-ST165 Network Cam ×		- □ × ↑ ★ ¤
select Language	Setup		10:23:21 10:23:21 10:23:21 10:23:21 10:23:21 10:23:21 10:2 10:23:21 10:2 10:23:21 10:2		
ログ - 短/雨生	• •	<i>⊼−</i> Δ × 1 ©		明なさ - 昭(一) - 標準 - 明(+) - プリセット - 移 動	

Fig.5 Operation screen (2)

← → ♦ http://192.168.	151.150/admin/index.html?Language=1	ア で 20 (参 BB-ST165 Network Cam ×
Network Camera BB-ST165	BB-ST165	
ライブ画 設定	マルチスクリーン	
設定メニュー	グループA	IPアドレス カメ ラ タイトル
基本	カメラ1	selfcamera BB-ST165
	カメラ 2	192.168.151.253 BB-HCM511
	カメラ 3	
	カメラ 4	
75-4		入力例:http://192.168.0.10:8080
ユーサー管理	グループB	IPアドレス カメ ラ タイトル
サーバー	カメラ 5	
ネットワーク	カメラ 6	
スケジュール	דפֿאַת ⊅	
メンテナンス	カメラ8	

Fig.6 Setup screen of multi screen

• Please select multi screen from setup menu, and type IP address and Title of Web Camera.

The subject ends